

PCLoader را باز کنید

دستگاه متصل به سیستم را روشن کنید و دکمه F2 را چندین بار بزنید

در قسمت setting گزینه refresh را بزنید تا SerialPort مشخص شود

گزینه application را بزنید

گزینه PUK را انتخاب Techno_PUKBin1_SIG_20160206103007 را در آن قرار دهید

گزینه Rebuild را نیز انتخاب کنید

Download را بزنید و برای شروع شدن به دانلود دکمه کنسل را روی دستگاه بزنید

بعد از اتمام دانلود:

در قسمت App باید اپ را قرار دهید

در قسمت Parafire تمامی موارد فایل پارافایل قرار دهید

در قسمت PUK باید PUKBin1_SIG_20170924115928 را قرار دهید

Download را بزنید

بعد از اتمام دانلود دکمه کنسل را بزنید و پیام های نمایش داده شده را تایید کنید تا رسید اپ چاپ گردد

در صورتی که پیغام کلیدگذاری را مشاهده کردید کارت کلید بزنید

پیکربندی گرفته و دستگاه را راه اندازی کنید

روش پیکربندی:

گزینه منو را انتخاب کنید

شماره 3 (ترمینال) را انتخاب کنید

شماره 4 (راه اندازی اولیه) را انتخاب کنید

شماره 2 (پیکربندی) را انتخاب کنید

پیغام ارسال پیکربندی را تایید نمایید